BWEE榜威

Bluetooth zigbee matter

FancyLink使用说明

Apple Home Home Assistant Google Home alexa amazon alexa SmartThings Xiaodu

BWEE榜威

目录

1 添加设备

2 固件升级

3 场景设置

4 声光同步器设置


5 拾音功能

6 重置设备

软件下载：下载 FancyLink



① 手机应用商店下载



② 手机浏览器下载


https://www.bweetech.com/sas/download

③ 扫描二维码下载

01


添加设备

1.添加设备




Step 1

点击开始添加，确保蓝牙已打开



Step 2


搜索设备，确保手机与设备之间的距离不超过 2 米。未搜索到设备时，可以断电10 秒后重新上电，再次扫描。



Step 3


将搜索到的设备拖到下方框内

1.添加设备



Step 4

点击开始体验，添加完成




Step 5

如果继续添加设备，点右下角搜索设备，重复以上步骤

1.添加设备-灯带







Step 1

点击设备管理

Step 2


选择灯带

Step 3

根据实际灯带长度设置米数

1.添加设备-渐变光幕









Step 1

点击设备管理

Step 2

选择渐变光幕

Step 3

根据渐变光幕模型一串灯板的数量设置像素点

Step 4


设置电流，电流设置范围为 10～250 mA，电流越大光幕越亮

02

固件升级

2.固件升级









Step 1

点击设备管理

Step 2

选择设备

Step 3

点击固件更新

Step 4

点击立即更新，升级过程中请勿锁屏或退出 App

03

场景设置

3.1场景库







Step 1

点击下方场景

Step 2


从场景库选择场景


Step 3


点击场景上的“三角形”图标，使其变为“正方形”，开启动态场景


BWEE榜威

3.2颜色场景-冷暖光









Step 1

点击右下角的“+”，选择颜色场景

Step 2

输入场景名称，并点击灯具


Step 3


选择白光，点击色盘上的灯具，拖动灯具以选择冷暖色


Step 4


保存到场景管理

3.2颜色场景-彩光









Step 1

点击右下角的“+”，选择颜色场景

Step 2

输入场景名称，并点击灯具

Step 3

点击色盘上的灯具，拖动灯具以选择不同颜色

Step 4

保存到场景管理

3.3图片场景



Step 1

选择图片场景



Step 2

设置场景名称并添加图片



Step 3

自动分析图片颜色



Step 4

设置动态场景并保存

BWEE榜威

04

声光同步器设置

4.1 HDMI 同步器电源与接口：先看清后接线

1 供电

同步器后方带 DC 电源口，建议先完成电源连接并确认设备通电。

2 输入

后方可同时接入 HDMI-IN 1 / HDMI-IN 2 两路播放源，便于切换电脑、主机或播放器。

3 输出

HDMI-OUT 接显示器/电视；正常情况下应先保证画面链路稳定，再启动同步。


4 开关物理按键

物理按键可用于开启、关闭和重置同步器。

5 前置条件

同步前还需在 FancyLink 中完成设备添加和灯具位置配置，并确认灯具在线。


注：声光同步器和场景不能同时启用



建议顺序：电源 → HDMI 输入源 → HDMI 输出到显示器 → App 配置并开始同步

1 接电源 → 2 接 HDMI-IN → 3 接 HDMI-OUT → 4 搜索设备 → 5 调整灯具位置 → 6 开始同步


4.1 HDMI 同步器技术拓扑图






HDMI声光同步器

4.1 HDMI 声光同步器




Step 1

点击开始添加，确保蓝牙已打开



Step 2


搜索到设备后，将所需设备拖到下方框内，然后点击“开始体验”



Step 3

选择需要同步的灯具，点击下一步

4.1 HDMI 声光同步器







Step 4

点击设备并移动灯具图标，使色彩同步区域与实际位置相对应


Step 5


渐变灯带、氛围旋转灯、轨道线性灯和轨道旋转灯需根据实际电源方向进行选择

Step 6

点击右上角的“...”

4.1 HDMI 声光同步器







Step 7

选择信号源

Step 8

根据 HDMI 声光同步盒连接的 HDMI-IN 接口选择信号源

Step 9


选择视频/游戏/音乐模式，设置频率和亮度，然后开启同步


配置要点：若仅接入 1 个 HDMI 信号源，请在同步器设置页中将“信号源”切换至对应的 HDMI-IN 接口。


05

拾音功能配置

5. FancyLink 拾音功能配置







Step 1

点击右上角的“...”

Step 2

选择需要同步的灯具，点击保存

Step 3


开启声光律动，音源为手机麦克风

06

重置设备

6. FancyLink 蓝牙模式设备重置







Step 1

点击设备管理

Step 2

选择设备

Step 3

重置设备

若设备出现故障，可重置设备以恢复出厂设置。若网关模式下搜索不到设备，也可先通过蓝牙模式搜索并重置设备，再切换至网关模式重新搜索。