BWEE榜威

Bluetooth zigbee matter

HDMI声光同步器使用说明

——FancyLink

Apple Home Home Assistant Google Home alexa amazon alexa SmartThings Xiaodu

HDMI 同步器 App 配置：下载 FancyLink



① 手机应用商店下载



② 手机浏览器下载

https://www.bweetech.com/sas/download

③ 扫描二维码下载



HDMI声光同步器

注：声光同步器和场景不能同时启用

HDMI同步器电源与接口：先看清后接线

1 供电

同步器后方带 DC 电源口，建议先完成电源连接并确认设备通电。

2 输入

后方可同时接入 HDMI-IN 1 / HDMI-IN 2 两路播放源，便于切换电脑、主机或播放器。

3 输出


HDMI-OUT 接显示器/电视；正常情况下应先保证画面链路稳定，再启动同步。

4 开关物理按键

物理按键可用于开启、关闭和重置同步器。

5 前置条件


同步前还需在 FancyLink 中完成设备添加和灯具位置配置，并确认灯具在线。



建议顺序：电源 → HDMI 输入源 → HDMI 输出到显示器 → App 配置并开始同步


1 接电源 → 2 接 HDMI-IN → 3 接 HDMI-OUT → 4 搜索设备 → 5 调整灯具位置 → 6 开始同步

HDMI同步器技术拓扑图






HDMI 声光同步器



Step 1

点击开始添加，确保蓝牙已打开



Step 2


搜索到设备后，将所需设备拖到下方框内，然后点击“开始体验”



Step 3

选择需要同步的灯具，点击下一步

HDMI声光同步器







Step 4

点击设备并移动灯具图标，使色彩同步区域与实际位置相对应


Step 5


渐变灯带、氛围旋转灯、轨道线性灯和轨道旋转灯需根据实际电源方向进行选择

Step 6

点击右上角的“...”

HDMI声光同步器







Step 7

选择信号源

Step 8


根据 HDMI 声光同步盒连接的 HDMI-IN 接口选择信号源

Step 9

选择视频/游戏/音乐模式，设置频率和亮度，然后开启同步


配置要点：若仅接入 1 个 HDMI 信号源，请在同步器设置页中将“信号源”切换至对应的 HDMI-IN 接口。

FancyLink拾音功能配置




Step 1

点击开始添加，确保蓝牙已打开



Step 2


搜索设备，确保手机与设备之间的距离不超过1 米





Step 3

将搜索到的设备拖到下方框内

FancyLink 拾音功能配置







Step 4

点击右上角的“...”

Step 5

选择需要同步的灯具，点击保存

Step 6

开启声光律动，音源为手机麦克风